

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПОДВЕС
МОДЕЛЬ CF-52

ПАСПОРТ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Адаптер предназначен для компенсации возможных отклонений продольной и поперечной осей движения объекта управления, закрепленного на внешних направляющих, от оси перемещения каретки, а также угла рассогласования между горизонтальной плоскостью каретки и закрепленным объектом.

Нежесткое закрепление оси внутри адаптера придает системе определенную податливость. Используется с цилиндрами модификаций 52M2P/52M2C/52M8P/52M8C.

В комплект поставки входит один адаптер, одна ось, две втулки, два стопорных кольца.

Предприятие-изготовитель: 

«CamoZZi S.p.A.» - Италия
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia- Italy


Поставщик: 

«AirCrafter» - Россия
www.aircrafter.ru
Тел. (495) 638-08-11
Факс (499) 738-95-07
[E-mail: sales@aircrafter.ru](mailto:sales@aircrafter.ru)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение	для крепления бесштоковых пневмоцилиндров серии 52
Материал	анодированный алюминий
Комплект	один адаптер, одна ось, две втулки, два стопорных кольца
Вес	CF-52-25-32 – 155 г CF-52-40 – 158 г CF-52-50-63 – 475 г
Установка	крепление к плоскости
Диаметр пневмоцилиндра	Ø 25, 32, 40, 50, 63 мм
Рабочая температура	-40 °C ÷ +80 °C
Гарантия	1 год

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



РАЗМЕРЫ														
Мод.	Ø	A	X	E°	B	Y	D	I	F	G	H	K	ØL	M
CF-52-25-32	25	74	1	±8	12	0,8	8	54	40	20	80	66	6,5	M6
CF-52-25-32	32	82	0,5	±6	12	0,8	8	54	40	20	80	66	6,5	M6
CF-52-40	40	94,5	0,5	±6	12	0,8	8	54	40	20	80	66	6,5	M6
CF-52-50-63	50	130,5	0,5	±5	24	0,8	11	80	51	23	122	102	9	M8
CF-52-50-63	63	146	0,5	±4,5	24	0,8	11	80	51	23	122	102	9	M8

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации цилиндров может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

Источником опасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании данных изделий может быть сжатый воздух.

Безопасность работы с данными устройствами обеспечивается эргономическими характеристиками данных изделий, их механической прочностью, герметичностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

При эксплуатации данных устройств в первую очередь следует обеспечить правильный их монтаж, надежное закрепление и соединение с системой сжатого воздуха.

Категорически запрещается:

- подавать в полость цилиндров давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
- подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур окружающего и магистрального воздуха, выходящих за пределы паспортных данных;
- использовать для перемещения цилиндра среды, несовместимые для установленных уплотнений;
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов;
- проводить любые работы по обслуживанию и ремонту с цилиндрами, находящимися под давлением.

Остальные требования безопасности – по ГОСТ 12997-84, р.3.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия рекомендуется хранить в стандартной упаковке. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию алюминия.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).

Транспортирование цилиндров самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Модель _____	_____ шт.
Паспорт (по запросу)	1 экз.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие
коммерческий код _____ количеством _____ признано
годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20__ г.

Приемку произвел _____

Штамп ОТК

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА

1) Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю.

2) Указанная выше гарантия действует при условии, если:

- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты поставки продукции;

- уведомление о скрытых дефектах, которые выявились в процессе эксплуатации, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты обнаружения дефекта;

- продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании AirCrafter.

3) Для изделий, не имеющих в паспорте отметки торговой организации о дате продажи, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления.

4) Изготовитель (поставщик) обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в данном паспорте.

5) Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо заполнить рекламационный акт технического центра.

6) Акт должен быть направлен предприятию-изготовителю (поставщику) в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Camozzi S.p.A.» - Италия
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
Tel. +39-030-3792
Fax +39-030-2400464
E-mail: info@camozzi.com

ПОСТАВЩИК:

«AirCrafter» - Россия
www.aircrafter.ru
Тел. (495) 638-08-11
Факс (499) 738-95-07
E-mail: sales@aircrafter.ru